



## 衝突回避支援とは

### プリクラッシュブレーキ（衝突回避支援／衝突被害軽減）

走行中、ミリ波レーダーとカメラが常に車両前方を検知・分析します。

歩行者・先行車の車間距離に応じて、〔警報〕や〔ブレーキ制御〕を行います。

衝突の恐れが高くなると、警報＋早いタイミングでのフル制動し、衝突回避をサポート！

衝突が避けられない場合、ブレーキを作動させ、スピードを低減し、被害の軽減を図ります。

\* 先行車の速度が時速10km以上、相対速度が時速70km以内で衝突回避を支援。

\* 歩行者では自車速度、時速25km以内で衝突回避を支援します。

\* いすゞHPより抜粋

## 最寄の営業所にご相談下さい。

仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区仙台港北2-12-1  
TEL:022-766-9958

東京営業所 東京都江東区枝川3-9-29  
TEL:03-5633-9595

千葉営業所 千葉県船橋市小野田町713-1  
TEL:047-456-7480

川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区殿町1-6-21  
TEL:044-201-1022

名古屋営業所 愛知県一宮市南小淵字小森74  
TEL:0586-81-4088

大阪営業所 大阪府東大阪市菱江1丁目15-10  
TEL:072-965-0800

豊中営業所 大阪府豊中市豊南町東1-2-9  
TEL:064-867-3001

姫路営業所 兵庫県姫路市青山西5丁目8-9  
TEL:079-260-7035

広島営業所 広島県広島市安佐南区伴中央7-1-10  
TEL:082-848-7020

福岡営業所 福岡県福岡市東区蒲田3丁目26-1  
TEL:092-691-8222